



➤ هر گونه عیب و نقص قبل از طراحی قابل پیگیری می باشد.

➤ توسط استادکار ماهر نصب شود.

❖ ابتدا قبل از نصب دکورهای علی بابا سرام، قطعات را بر روی چوب یا فوم به فاصله ۵ سانتی متر قرار می دهیم.

❖ بعد از اطمینان از صحیح بودن چیدمان طرح، اقدام به نصب دکورها بر روی کف و دیواره نمایید.

## مراحل نصب دکور بر روی سطوح مختلف:

**(الف)** اگر سطح زیر کار آجر باشد از ملات سیمان استفاده می کنیم. (اسکوپ بندی).

مراحل اسکوپ بندی:

□ ابتدا در پشت کار تایل های گرانیتی در ۵ نقطه از سرامیک، از لقمه های سنگی در ابعاد ۵\*۵ استفاده می کنیم.

□ لقمه های سنگی را با استفاده از چسب آکواریوم (سیلیکون همه کاره کاسپین) به پشت کار می چسبانیم. زمان تقریبی برای خشک شدن لقمه به تایل ۲۴ ساعت می باشد. (این زمان آزمایش شده است).



لقمه های سنگی



## مراحل نصب دکور بر روی سطوح مختلف:

□ سپس با سیم نرم اسکوپ ها را به هم پیوند می  
زنیم تا گیرایی تایل ها در بدنه از مقاومت بیشتری  
برخوردار شود.

پس از سیم بندی اقدام به نصب تایل ها بر روی محل  
مورد نظر می کنیم.

( **نکته:** تایل ها را به ترتیب شماره نصب  
نمایید.)





جانمایی میله فلزی



جانمایی میله فلزی

**ب)** اگر سطح زیر کار کاشی باشد از چسب آکواریوم (سیلیکون همه کاره کاسپین) بر روی پشت کار استفاده می شود.

**توجه:** در این مرحله از روش اسکوپ بندی استفاده نمی شود.

**ج)** اگر سطح زیر کار گچ باشد. ابتدا زیر کار تا ارتفاع مدنظر از جا نمایی نظیرسرامیک، سنگ آنتیک، ام دی اف و ... قرار می دهیم تا مانع از رها شدن تایل از روی گچ شود.

